

SWIM VEST**ESP**

INSTRUCTIONS FOR USE: Before fitting, ensure the child is within the correct age and weight category as recommended on the product label. Step the child carefully onto the swim vest, place the arms through the armholes and pull it up over the shoulders. Ensure the zip is fully fastened and the zip cover is closed. Place the child in the water. Hold the child carefully until they become comfortable with the balance and new experience. Do not force the learning process. Encourage the child to take the lead. Gradually reduce support with a lighter hold. The child should naturally fall into the swimming position. Encourage them to use some kind of swimming stroke. Always remain close to the child. Once the child is swimming unaided, professional reading is recommended to further develop swim strokes. To remove float vest, unfasten the zip cover and zip. Slide the float vest down over the child's shoulders.

CARE INSTRUCTIONS: To ensure your child, rinse in cold water after use and dry. Do not expose to direct sunlight. Store flat in a cool dry place. Check seams regularly for wear and tear. Replace if the float vests come apart or disintegrate. The product or float should not be inserted in the mouth, bitten, or chewed on. Pieces of the material bitten or torn off are a choking hazard.

Depending on frequency of use, the float vest may need replacing after 5+ years from the production date.

Dispose of packaging materials: please dispose of packaging materials responsibly as recycling bin.

Dispose of the product: when disposing of your buoyancy device please ensure to carefully cut or separate the device so others are not able to use it.

FRA

MODE D'EMPLOI: Avant d'utiliser la gilet, veuillez que l'enfant soit dans la bonne catégorie d'âge et de poids recommandée indiquée sur l'étiquette du produit. Aidez l'enfant à entrer également le gilet de natation. Faites passer les bras de l'enfant par-dessus et fermez le zip correctement pour assurer que ce est en bon état. Placez l'enfant dans l'eau. Maintenez l'enfant avec une prise légère jusqu'à ce qu'il devienne à l'aise avec l'équilibre et la nouvelle expérience. Ne forcez pas le processus d'apprentissage. Faites-en un moment de plaisir et encouragez l'enfant à prendre ses décisions. Réduisez progressivement votre prise sur l'enfant et laissez-le se sentir moins fort. Normalement l'enfant se sent naturellement dans la position de natation. Encouragez-le à utiliser quelques types de nage. Toujours restez près de l'enfant. Une fois que l'enfant nage sans aide, il est recommandé de lui enseigner des techniques de natation pour développer davantage. Pour enlever le gilet de natation, défaîtes le ruban de la fermeture Éclair et la fermeture Éclair. Faites glisser le gilet de natation des épaules de l'enfant. Pour nettoyer le gilet de natation. Mettez-le dans l'eau froide et laissez-le sécher. Le produit et les flotteurs ne doivent jamais être mis à la bouche, mordus ou mordus. Les morceaux de matériau mordus ou arrachés peuvent être un risque de blocage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN: Pour assurer que le gilet de natation est toujours dans la bonne catégorie d'âge et de poids, veuillez le laver à l'eau froide après l'utilisation et laissez-le sécher à l'air. Ne posez pas le gilet de natation directement sur une surface chaude ou humide. Conservez le gilet dans un endroit frais et sec. Veuillez régulièrement faire le nettoyage. A remplacer si le gilet de natation se déchire ou se désintègre. Le produit et les flotteurs ne doivent jamais être mis à la bouche, mordus ou mordus. Les morceaux de matériau mordus ou arrachés présentent un risque d'étranglement.

Selon la fréquence d'utilisation, le gilet flottant peut avoir besoin d'être remplacé à bout de 5 ans à compter de la date de production.

Disposez des matériaux d'emballage: veuillez vous débarrasser des matériaux d'emballage de façon responsable et les recycler.

Déposez le produit: lorsque vous jetez votre dispositif de flottaison, veillez à bien le couper ou à séparer les éléments afin que personne ne puisse l'utiliser.

ESP

INSTRUCCIONES DE USO: Antes de ponerlo, compruebe que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en el etiqueta del producto. Introduzca al niño con cuidado en el chaleco de natación, pase los brazos por los sujetadores y cierre el chaleco correctamente sobre los hombros. Asegúrese de que la cremallera esté totalmente cerrada y la protección de la cremallera cerrada. Introduzca al niño en el agua. Sujete al niño con cuidado hasta que se sienta cómodo con el equilibrio y la nueva experiencia. No fuerre el apretamiento. Hágalo flotar y diviertete al níño a que tome la iniciativa. Reduzca gradualmente el apretamiento de la cremallera con menos fuerza. El niño deberá adaptarse naturalmente a la posición de natación. Encourage a que utilice algún tipo de natación. Permanezca cerca del niño. Una vez que el niño ha aprendido a nadar sin ayuda, recomendamos la enseñanza profesional para desarrollar un mejor estilo de natación. Para quitar el chaleco de natación, desabroche a protección de la cremallera cerrada y baje el chaleco de natación de los hombros del niño.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO: Para garantizar una larga vida útil del producto, debe enjuagarse con agua fría después de su uso y colgarla para que se seque de forma natural. No debe exponerse a la luz solar directa. Debe guardarse en un lugar fresco y seco. Debe revisarse las costuras con asiduidad, para asegurarse de que están en buen estado. Debe sustituirse en caso de que se rompan o se dañen. No deben morderse, masticarse ni introducirse en la boca ni al producto ni en los flotadores. Los trozos de material mordidos o arrancados pueden suponer un riesgo de asfixia.

Dependiendo de la frecuencia de uso, es posible que el chaleco salvavidas deba reemplazarse 5-6 años después de su fecha de fabricación.

Deschar los materiales de embalaje: desechar los materiales de embalaje de manera responsable en un contenedor de reciclaje.

Despose el producto: al desechar su dispositivo flotador, asegúrese de cortar o separar el dispositivo para que otras personas no puedan utilizarlo.

GERMAN

GEBRÜHRUNGSINSTRUKTIONEN: Controleer voor het omdoen dat het kind binnen de juiste leeftijd en gewichtscategorie valt zoals aangevoerd op het etiket van dit product. Laat het kind in het zwemwater staan, haal de armen omhoog en trek het weer over de schouders. Controleer of dit de helemaal dicht is en of bovenaan de ritssluiting is gesloten. Maak de gordel los en laat het kind in het water. Houd het kind voorzichtig vast tot het evenwicht is met het evenwicht en het nieuwe gevoel. Forceer het kind om met de hand te vloeden en moet het kind aan een initiatief te nemen. Verminder de ritssluiting geleidelijk en houd minder stevig. Het kind moet op natuurlijke wijze de zwempositie aannemen. Stem de gordel los en laat het kind zelf zwemmen. Als het kind eenmaal zonder hulp zwemt, is er mogelijk zwaarder dan de zwemvest. Om de zwemvest te verwijderen moet de gordel losgetrokken worden. Maak de ritssluiting los en laat het kind de gordel van de schouders afnemen. Het kind kan dan op het zwemwater stoppen.

ONDERHOUDSINSTRUKTIES: Om een lange levensduur te garanderen moet u het artikel gebruiken met koud water afspoelen en opbergen om de lucht droog te houden. Niet blootstellen aan directe hitte. Plak niet op kleding, druk geen drukknopen of knopen tegen de gordel. Dit product is niet geschikt voor gebruik in de mond. Verwijder de gordel niet omdat de gordel kan breeken. Afbreken van de gordel kan de gordel beschadigen.

INSTRUKCJÓES DE UTILIZACIÓN: Antes de utilizar, certifique-se de que a criança pertence à categoria de peso e idade correta, conforme recomendada na etiqueta do produto. Ajude a criança a entrar no chaleco de natação, deite os braços para cima e feche o cinto de segurança corretamente sobre os ombros. Verifique se a cremalheira está totalmente fechada e se a protecção da cremalheira está fechada. Coloque a criança no water. Mantenha a criança com cuidado até que esteja em equilíbrio e com nova experiência. Não force o processo de aprendizagem. Faça a criança nadar e ensine-lhe a tomar a iniciativa. Reduzir gradualmente a apertura da cremalheira e mantenha-a mais suavemente. A criança deve adoptar naturalmente a posição de natação. Remova o cinto de segurança e deixe a criança nadar. Pode remover o chaleco de natação desabrochando a cremalheira. Desabrochar a cremalheira e deixar a criança tirar o cinto de segurança dos ombros. A criança pode parar de nadar quando sair da água.

INSTRUCCIONES DE MANUTENCIÓN: Para garantizar una larga duración, evague el agua fría para la aplicación y guarde para que permanezca seca. No deje expuesto al calor directo. Guarde en un local fresco y seco. Verifique regularmente se las costuras presentan signos de desgaste. Substituya los materiales que se separan o se desintegren. El producto no se debe meter en la boca, ni se debe romper. Si se rompe la cintura, se dañará el producto.

VERWIJDERING VAN VERPAKKINGSMATERIAAL: gooi verpakkingsmateriaal op een verantwoorde manier in een afvalbak.

VERWIJDERING VAN HET PRODUCT: als het weggoen van uw driftopslider uient u het zorgvuldig door te knippen of uit elkaar te halen, zodat anderen het niet kunnen gebruiken.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usarlo, asegúrate de que el niño cumple con las categorías de edad y peso recomendadas en la etiqueta del producto. Ayúdale a nadar y colóquese el chaleco de natación. Deite los brazos para arriba y cierra la cremallera de la parte trasera. Colóquela en el agua. Mantén la respiración y la natación. Reduzca la apertura de la cremallera y sujétala suavemente. La niña debe nadar naturalmente. Desabrocha la cremallera y déjala tirar de la parte trasera. Puedes quitar el chaleco de natación desabrochando la cremallera.